

# KONTRAINDIKATIONEN

Klangei® *next*

Die folgende Liste der Kontraindikationen bezieht sich auf die Anwendung des Klangei *next* direkt am Körper. Diese erfolgt in Eigenverantwortung und im Rahmen der persönlichen Kompetenzen. Der Einsatz des Klangei *next* ist vergleichbar mit der Applikation von Stimmgabeln oder Klangschalen. Wichtig ist, dass jeder Mensch das Klangei *next* in Eigenverantwortung benutzt. Bei den Anwendungen ist es wichtig auf das eigene Empfinden zu achten und eine wohltuende Wirkung entsteht. Jeder, der das Klangei *next* in sein therapeutisches Spektrum mit einbaut muss über die berufsspezifischen, professionellen Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen, um es zu benutzen.

- ▶ Zustände, wo Musik als Krach oder Lärm empfunden wird
- ▶ Medikamenteneinnahme die beruhigen sollte und Musik bewirkt das Gegenteil
- ▶ unverarbeitetes Trauma, das mit Musik zusammenhängt
- ▶ Abneigung des Patienten/Klienten gegen Musik
- ▶ PTBS-Posttraumatische Belastungsstörung
- ▶ akute Psychose
- ▶ auf den Zähnen
- ▶ Schwangerschaft
- ▶ am Kopf eines Babys
- ▶ Hypotonie/Hypertonie
- ▶ Aneurysma
- ▶ Herzschrittmacher (Magnet)
- ▶ Herzrhythmusstörungen
- ▶ schwere Depression
- ▶ Psychopharmaka
- ▶ Epilepsie
- ▶ Ohrimplantate
- ▶ akute Migräneattacken
- ▶ offene Wunden und Hautläsionen
- ▶ postoperativ
- ▶ Osteoporose
- ▶ Asthma – akuter Anfall
- ▶ Tinnitus

## WIR NEHMEN UNS ZEIT FÜR DEINE FRAGEN.

Wir sind für dich da! Melde dich bei uns falls du noch Unsicherheiten im Gebrauch mit dem Klangei *next* hast. Egal ob dein Anliegen gesundheitliche Aspekte betrifft oder es technische Anwendungsfragen sind. Es gibt für alles eine Antwort.

[www.eichermusic.com/kontakt](http://www.eichermusic.com/kontakt)

# SICHERHEITSHINWEISE

## Sicherheitshinweise zur Benutzung des Netzteils:

Das Klangei *next* darf nur mit dem dazugehörigen Netzteil geladen werden. Der Missbrauch des Netzteils kann zu einem elektrischen Schlag führen. Das Netzteil muss regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Bei Schäden darf das Netzteil erst nach fachmännischer Reparatur erneut eingesetzt werden. Das Netzteil darf nicht mit Flüssigkeiten gereinigt werden. Die im Gerät befindlichen Batterien, die eine mobile Nutzung des Klangei *next* ermöglichen, sind fest verbaut. Ein Austausch oder Batteriewechsel durch den Benutzer ist daher nicht vorgesehen.

## Sicherheitshinweise für das Aufladen von Lithium-Ionen-Akkus:

- ▶ nur auf nicht brennbaren Unterlagen
- ▶ nicht abdecken (z.B. Verpackungskarton, etc.)
- ▶ für ausreichend Luftzufuhr sorgen, um Überhitzung zu vermeiden
- ▶ nicht unbeaufsichtigt laden

Offensichtlich beschädigte Klangeier oder Lithium-Ionen-Akkus, die sich im Zuge des Ladevorganges verformen, übermäßig erhitzen oder verbrannt riechen:

- ▶ nicht in Betrieb nehmen
- ▶ vom Stromkreis trennen und nicht weiter aufladen
- ▶ an einen brandsicheren Ort bringen
- ▶ ehestmöglich an Entsorger übergeben (Achtung: Gefahrgut!)

## Offensichtliche Beschädigungen sind:

- ▶ Verformung
- ▶ Sengspuren
- ▶ verschmorter Geruch
- ▶ Erhitzung ohne Gebrauch
- ▶ Verfärbungen
- ▶ beschädigtes Gehäuse
- ▶ Flüssigkeits- bzw. Gasaustritt

## Keinesfalls weitere Ladeversuche durchführen!

### Gefahrenauslöser:

- ▶ Überladung
- ▶ Tiefladung
- ▶ Schnellladung
- ▶ Temperaturen ab 70°C
- ▶ mechanische Beschädigung
- ▶ innerer oder äußerer Kurzschluss

### Allgemeine Hinweise für die Lagerung:

- ▶ Erwärmung vermeiden:
  - nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen (Heizkörper, Heizlüfter, etc.) oder unter direkter Sonneneinstrahlung (z.B. Schaufenster) lagern
- ▶ Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien berücksichtigen (mind. 2,5m)
- ▶ Batterien oder Akkus keinesfalls manipulieren (Aufschneiden, Zerlegen, etc.)
- ▶ Kurzschlüsse verhindern (können auch im Inneren entstehen): keine mechanischen Belastungen (Sturz, Beschädigung, Quetschung)

# GEWÄHRLEISTUNG & GARANTIE

## Gesetzliche Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. Die Frist beginnt mit Übergabe der Ware. Der Ersatz für Folgeschäden, sonstige unmittelbare Schäden und Verluste oder entgangenen Gewinn aufgrund mangelhafter, unterbliebener oder verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen. Die Haftung für Personenschäden sowie eventuelle Ersatzansprüche gegen den Verkäufer nach dem Produkthaftungsgesetz werden dadurch nicht beschränkt.

- ▶ Obere Kappe des Klangeis nicht demontieren!
- ▶ gut durchlüftet und kühl lagern
- ▶ ohne direkte Sonneneinstrahlung
- ▶ mit Schutz vor Feuchtigkeit
- ▶ geschützt vor Witterungseinflüssen

## Pflegehinweise:

Das Klangei *next* ist vor der Reinigung vom Netzteil zu trennen. Reinige das Gehäuse und das Touchinterface mit einem Mikrofasertuch. Bitte verwende keine Lösungsmittel, Chloride oder chemische Reinigungsmittel.

Lithium-Ionen-Akkus gelten als Gefahrgut und müssen dementsprechender Entsorgung zugeführt werden.

## Informationen zur Entsorgung des Altgeräts:

Das Produkt ist aus wieder verwertbaren Materialien gebaut. Es erfüllt die EU-Norm 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Bitte entsorge dein Gerät nicht im Hausmüll, sondern an entsprechenden Wertstoffsammelstellen. Eine getrennte Sammlung hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen, sowie unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten.

Dieses Produkt entspricht der EU-Norm (73/23/EEC), sowie die elektromagnetische Kompatibilität (89/336/EEC).

## Rücknahme von Verpackungen:

Wir sind gemäß der Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, Verpackungen unserer Produkte, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem „Grünen Punkt“ der Duales System Deutschland AG) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Zur weiteren Klärung der Rückgabe setze dich bei solchen Produkten bitte mit uns in Verbindung. Wir nennen dir dann eine kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in deiner Umgebung, das die Verpackungen kostenfrei entgegennimmt. Sollte dies nicht möglich sein, hast du die Möglichkeit, die Verpackung an uns zu schicken. Die Verpackungen werden von uns wieder verwendet oder gemäß der Bestimmungen der Verpackungsverordnung entsorgt.

## Entsorgung von Batterien:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, dich auf folgendes hinzuweisen:

Du bist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Du kannst Batterien nach Gebrauch in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.



## Garantieerklärung

Eicher Music gewährt ab Übergabe der Ware eine freiwillige Garantie für 12 Monate auf das Klangei *next*, das Zubehör und die SD Karten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßem Gebrauch entstanden sind sowie ist die Verwendung des Klangei *next* mit dem Saugnapf.

Auch wenn du bei einem Händler eingekauft hast, wende dich bei Reklamationen direkt an uns. Wir übernehmen die weitere Abwicklung.